

F3005



Documenti

BATTERIA F3005

Illustrazione BATTERIA F3005

Codici aggiornati per batteria/caricabatteria F3005:

BATTERIA: INF. 531BKIT (Batteria corredata di gilet)

CARICABATTERIA: INF. 741C+INF. 737C (Caricabatteria con cavo adattatore per F3005)






Illustrazione BATTERIA F3005

| Ref | Qty | Codice | Descrizione |
|----------|-----|---------------|---|
| 535B | 1 | INF. 535B | CAVO DELLA BATTERIA D'USCITA |
| 539F63FF | 1 | INF. 539F63FF | FUSIBILE 5X20 BATTERIA 10A |
| 539D | 1 | INF. 539D | TERMINALE |
| 525S | 1 | INF. 525S | CAVO SPIRALATO A 3 POLI |
| 523BC | 1 | INF. 523BC | BOTTONE DI COMANDO |
| 523B | 1 | INF. 523B | CARTER BOTTONE DI COMANDO |
| 524C | 1 | INF. 524C | COMPONENTI INTERNI AL BOTTONE DI COMANDO |
| 524E | 1 | INF. 524E | CAVO D'ENTRATA BOTTONE DI COMANDO |
| V320 | 3 | INF. V320 | VITE 3X20 |
| | 1 | INF. 741C | CARICABATTERIA F3010 |
| | 1 | INF. 737C | CAVO DI RACCORDO DA PRESA F3010 A SPINA F3005 |